IMPRESSA C5 - מדריך הפעלה מקוצר

הדלקת המכונה

כאשר המכונה דולקת, תופיע באופן אוטומטי הודעה לפיה יש לבצע פעולת שטיפה.

תנאי מקדים: המכונה הודלקה באמצעות מתג ההפעלה וסמל ה- on/off דולק – המכונה במצב המתנה stand by.

- לחץ על כפתור ההפעלה המסתובב כדי להדליק את המכונה. המכונה תתחמם, וסמל התחזוקה יהבהב. לאחר מכן סמל התחזוקה יידלק.
- הנח מיכל קיבול מתחת לצינורית יציקת הקפה.
- לחץ על כפתור ההפעלה המסתובב כדי להתחיל את פעולת השטיפה. השטיפה תיפסק באופן אוטומטי והמכונה מוכנה עתה לשימוש.

התקנה ושימוש בפילטר

אם הינכם משתמשים בפילטר Claris plus, אין צורך לבצע פעולה של הסרת אבנית.

יש לבצע את פעולת "השימוש בפילטר" (using filter) ללא הפסקה.

- הסר את האריזה של הפילטר Claris plus.
- הפרד את מיכל המים מן המכונה ורוקן אותו.
- הרם את מכסה המסנן שבמיכל המים. התקן את המסנן במחסנית שבמיכל המים, תוך כדי הפעלת לחץ קל .
- הורד את מכסה מיכל המים למקומו עד להישמע צליל נקישה.
- מלא את מיכל המים במי ברז קרים וטריים והחזר אותו למקומו.

כעבור שלושה חודשים הפילטר יפסיק לפעול. ניתן לעקוב אחר הזמן החולף עד להחלפת הפילטר על פי התצוגה על לוח התאריך על התופסן של המחסנית.

תנאי מקדים: המכונה צריכה להיות כבויה.

- פתח את דלת הגישה.
- לחץ ברציפות על מקש הפילטר עד שסמל הפילטר יידלק.

י. פפר בע"מ

סמטת מעלה החומה 9 א.ת.חדש אור יהודה טל': 03-5335038 פקס: 03-5330554

www.feffer.co.il www.juraisrael.co.il

- סובב את כפתור ההפעלה המסתובב עד שיידלקו שלושת המקטעים שמסביבו.

- כאשר 3 שהמקטעים נדלקים, פירושו של דבר שהפילטר הופעל. אם אף אחד מהמקטעים אינו נדלק, פירושו של דבר שהפילטר לא הופעל כלל.

- לחץ על כפתור ההפעלה המסתובב כדי לאשר את ההגדרה. המקטעים המוארים יהבהבו.
- הנח מיכל קיבול של לפחות 500 מ"ל מתחת לקפוצ'ינטור.
- אם צינורית החלב מחוברת, נתק אותה.

- סובב את כפתור ההפעלה המסתובב בניגוד לכיוון השעון.
- תהליך השטיפה יתחיל. המקטע שליד הכפתור המסתובב יידלק.
- ייתכן שצבע המים יהיה מעט עכור. הדבר אינו מזיק לבריאות ואינו פוגע בטעם של הקפה.
- תהליך השטיפה יסתיים באופן אוטומטי כעבור 500 מ"ל, והמקטע המואר יתחיל להבהב.

- סובב את כפתור ההפעלה המסתובב בכיוון השעון.
המכונה תכבה את עצמה (תעבור למצב המתנה). כעת הפילטר מופעל.

החלפת הפילטר

לאחר הפקת 80 ליטר מים או מדי 3 חודשים, הפילטר מאבד מיעילותו. על התצוגה תופיע באופן אוטומטי תזכורת להחלפת הפילטר. לחילופין, ניתן לעקוב אחר הזמן החולף עד להחלפת הפילטר על פי התצוגה על לוח התאריך על התופסן של המחסנית.

אם הפילטר לא הופעל, לא תופיע הודעה בדבר הצורך להחליפו.

תנאי מקדים: סמן התחזוקה וכן סמל הפילטר מוארים.
- הפרד את מיכל המים מן המכונה ורוקן אות

- הרם את מכסה הפילטר שבמיכל המים. הוצא את הפילטר הישן ממקומו.
- התקן את הפילטר החדש במחסנית שבמיכל המים, תוך כדי הפעלת לחץ קל.
- הורד את מכסה מיכל המים למקומו עד להישמע צליל נקישה.
- מלא את מיכל המים במי ברז קרים וטריים והחזר אותו למקומו.

- הנח מיכל קיבול של לפחות 500 מ"ל מתחת לקפוצ'ינטור.
- אם צינורית החלב מחוברת, נתק אותה.
- לחץ ברציפות על מקש הפילטר עד שסמל הפילטר יידלק. המקטע שלי הכפתור המסתובב יידלק.

- סובב את כפתור ההפעלה המסתובב בניגוד לכיוון השעון.
- תהליך השטיפה יתחיל. המקטע שליד הכפתור המסתובב יידלק.
- ייתכן שצבע המים יהיה מעט עכור. הדבר אינו מזיק לבריאות ואינו פוגע בטעם של הקפה.
- תהליך השטיפה יסתיים באופן אוטומטי כעבור 500 מ"ל, והמקטע המואר יתחיל להבהב.

- סובב את כפתור ההפעלה המסתובב בכיוון השעון.
- סמל התחזוקה יתחיל להבהב, המכונה תתחמם ולאחר מכן תהיה מוכנה לשימוש.

ניקוי המכונה

לאחר הפקת 200 ספלי קפה או לאחר ביצוע 80 מחזורי שטיפה בהדלקת המכונה, המכונה תודיע כי יש צורך לנקותה.

אזהרה

אין להשתמש בחומר ניקוי לא מתאים, שכן הדבר עלול להזיק למכונה ו/או להותיר שאריות במים. **יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי מתוצרת JURA**.

תהליך הניקוי נמשך כ- 15 דקות.

אין להפריע או להפסיק את מהלך פעולת הניקוי שכן איכות הניקוי תיפגע.

לרכישת טבליות להסרת אבנית אנא פנה ליבואן המורשה, י. פפר בע"מ.

תנאי מקדים: סמן התחזוקה וסמן הניקוי מוארים.

- לחץ לחיצה רצופה על מקש הניקוי עד שסמן הניקוי יהבהב.
- הסמן של מיכל הקפה המשומש יתחיל להבהב.
- רוקן את מגש הטיפטוף ואת מיכל הקפה המשומש.
- החזר את מגש הטיפטוף ואת מיכל הקפה המשומש חזרה למכונה.
- סמן הניקוי יידלק.

- הנח מיכל קיבול מתחת לצינורית יציקת הקפה.
- לחץ על מקש הניקוי.
- סמן הניקוי יהבהב. מים יזרמו דרך צינורית יציקת הקפה.
- התהליך יופסק. סימן הקפה הטחון מראש יהבהב וסמן הניקוי יידלק.
- פתח את המכסה של משפך המילוי של הקפה הטחון מראש.

- הכנס טבלית ניקוי של JURA לתוך משפך המילוי של הקפה הטחון מראש.
- סגור את המכסה של משפך המילוי.
- לחץ על מקש הניקוי.
- סמן הניקוי יהבהב כעת. מים שוב יזרמו דרך צינורית יציקת הקפה.
- התהליך ייפסק. סימן הקפה הטחון מראש יהבהב.
- רוקן את מגש הטיפטוף ואת מיכל הקפה המשומש.
- החזר את מגש הטיפטוף ואת מיכל הקפה המשומש חזרה למכונה.
- פעולת הניקוי הסתיימה. סימן התחזוקה יהבהב. המכונה תתחמם והיא מוכנה לשימוש.

הסרת האבנית

במהלך הזמן מצטברות במכונה שאריות של אבנית. במקרה הצורך, המכונה תתריע באופן אוטומטי על כך שיש לבצע פעולה של הסרת אבנית. מידת ההצטברות של האבנית תלויה בדרגת הקושי של המים.

זהירות

- יש למנוע מגע של מסיר האבנית עם העיניים והעור, שכן עלול להיגרם גירוי.
- במקרה של מגע בעור, יש לשטוף באופן מיידי תחת מים זורמים.
- במקרה של מגע של החוצר עם העיניים, יש לפנות לרופא.

זהירות

שימוש בחומר לא מתאים להסרת האבנית עשוי להזיק למכונה או שעלול להותיר שאריות במים. **יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי מתוצרת JURA**.

אזהרה

אין להפסיק את מהלך פעולת הסרת האבנית שכן המכונה עלולה להינזק.

אזהרה

יש למנוע התזה או טיפטוף של מסיר האבנית על פני משטחים רגישים. במקרה של התזה, יש לנגב באופן מיידי.

הסרת האבנית נמשכת כ- 40 דקות.

לרכישת טבליות להסרת אבנית אנא פנה ליבואן המורשה, י. פפר בע"מ.

תנאי מקדים: סמן התחזוקה וסמן הסרת האבנית דולקים.

- החזק את מקש הסרת האבנית לחוץ עד שסמן הסרת הא 0 יהבהב.
- סמן של מיכל הקפה המשומש יתחיל להבהב.
- רוקן את מגש הטיפטוף ואת מיכל הקפה המשומש.
- החזר את מגש הטיפטוף ואת מיכל הקפה המשומש חזרה למכונה.

- סמן מיכל המים יהבהב עתה.
- הפרד את מיכל המים מן המכונה ורוקן אותו.

- המס לחלוטין את תוכנה של מחסנית אחת (3 טבליות הסרת אבנית של JURA) לתוך מיכל המכיל 500 מ"ל מים. הדבר עשוי להימשך מספר דקות.
- שפוך את התמיסה לתוך מיכל המים הריק.
- החזר את מיכל המים חזרה למכונה.
- המקטע המואר שליד המתג יהבהב.
- הפרד את הקפוצ'ינטור מן המכונה.
- הנח כלי קיבול מתחת לערכת ההקצפה(©Connector System).

- סובב את כפתור ההפעלה המסתובב בניגוד לכיוון השעון. כתוצאה מכך יתחילו לזרום מים דרך ערכת ההקצפה (©Connector System). המקטע המואר שליד הכפתור המסתובב יידלק במהלך פעולת הסרת האבנית.

- הפעולה תיפסק באופן אוטומטי, והמקטע המואר ליד כפתור ההפעלה יתחיל להבהב.

- סובב את כפתור ההפעלה המסתובב עם כיוון השעון.
  כתוצאה מכך פעולת הסרת האבנית תתחדש. לאחר מספר דקות, הסמן של מיכל הקפה המשומש יתחיל להבהב.
- רוקן את המיכל שמתחת לערכת ההקצפה.
- רוקן את מגש הטיפטוף ואת מיכל הקפה המשומש.
- החזר את מגש הטיפטוף ואת מיכל הקפה המשומש חזרה למכונה.
- סמן מיכל המים יהבהב עתה.
- הפרד את מיכל המים מן המכונה, רוקן אותו ושטוף אותו ביסודיות.
- החזר את מיכל המים חזרה למקומו.
- הנח כלי קיבול מתחת לערכת ההקצפה.
- המקטע המואר שליד הכפתור המסתובב יהבהב.

- סובב את כפתור ההפעלה המסתובב בניגוד לכיוון השעון. כתוצאה מכך יתחילו לזרום מים דרך ערכת ההקצפה (Connector System©). פעולה זו תיפסק באופן אוטומטי, והמקטע המואר ליד כפתור ההפעלה יתחיל להבהב.

- סובב את כפתור ההפעלה המסתובב עם כיוון השעון.
  כתוצאה מכך פעולת הסרת האבנית תתחדש. לאחר מספר דקות, הסמן של מיכל הקפה המשומש יתחיל להבהב.
- רוקן את מגש הטיפטוף ואת מיכל הקפה המשומש.
- החזר את מגש הטיפטוף ואת מיכל הקפה המשומש חזרה למכונה.
- החזר את הקפוצ'ינטור חזרה למקומו.
- פעולת הסרת האבנית הסתיימה. סימן התחזוקה יהבהב. המכונה תתחמם והיא מוכנה לשימוש.

אם פעולת הסרת האבנית מפסיקה באופן מפתיע, יש לשטוף ביסודיות את מיכל המים.

שטיפת הקפוצ'ינטור האוטומטי

על מנת לוודא את פעולתו התקינה של הקפוצ'ינטור, יש לשטוף אותו במים לאחר כל שימוש עם חלב.

המכונה **לא תתריע** בדבר הצורך לבצע שטיפה של הקפוצ'ינטור.

- הפרד בזהירות הקפוצ'ינטור מערכת ההקצפה (Connector System©).
- פרק את החזר את הקפוצ'ינטור.
- שטוף היטב את כל חלקי הקפוצ'ינטור מתחת לזרם מים.
- הרכב מחדש את הקפוצ'ינטור וחבר אותו בחזרה לערכת ההקצפה.

ניקוי הקפוצ'ינטור האוטומטי

על מנת לוודא את פעולתו התקינה של הקפוצ'ינטור, יש לנקותו באופן שוטף מדי יום אם נעשה בו שימוש עם חלב.

המכונה **לא תתריע** בדבר הצורך לבצע שטיפה של הקפוצ'ינטור.

לרכישת נוזל הניקוי לקפוצ'ינטור אנא פנה ליבואן המורשה, י. פפר בע"מ.

אזהרה

שימוש בחומר לא מתאים להסרת האבנית עשוי להזיק למכונה או שעלול להותיר שאריות במים. **יש להשתמש אך ורק במוצרי התחזוקה והניקוי מתוצרת JURA**.

תנאי מקדים: המכונה נמצאת במצב ready – מוכנה לשימוש.

- הנח כלי קיבול מתחת לקפוצ'ינטור.
- שפוך 250 מ"ל מים טריים לתוך כלי קיבול והוסף כמות של 1 מכסה (מקסימום 15 מ"ל) של הנוזל לניקוי הקפוצ'ינטור.
- השקע את צינורית החלב בתוך התמיסה שבכלי.
- סובב את כפתור ההפעלה המסתובב עם כיוון השעון כך שיורה על סמל הקיטור .

- לחץ על כפתור ההפעלה המסתובב כדי לאשר את הפעולה.
- סמל הקיטור ימשיך להבהב עד שהמכונה תסיים להתחמם.

- עם ההגעה לטמפרטורה הנדרשת, המקטע המואר ליד כפתור ההפעלה יתחיל להבהב.
- סובב את כפתור ההפעלה המסתובב בניגוד לכיוון השעון. הקפוצ'ינטור והצינורית ינוקו.

- סובב את כפתור ההפעלה המסתובב עם כיוון השעון ברגע שהמיכל שבו נמצאת התמיסה לניקוי הקפוצ'ינטור התרוקן.
המקטע המואר ליד כפתור ההפעלה יתחיל להבהב.

- מלא את כלי הקיבול ב- 250 מ"ל מים טריים והשקע בו את צינורית החלב.

- יש לבצע את השלב הבא ברגע בו המקטע המואר שליד כפתור ההפעלה המסתובב מתחיל להבהב. משמעות הדבר היא שהמכונה הגיעה לטמפרטורה הנדרשת להפקת קיטור. אם המקטע המואר חדל להבהב, יש לסובב את כפתור ההפעלה פעם נוספת כך שיורה על סמל הקיטור ואז יש ללחוץ על הכפתור המסתובב. עם ההגעה לטמפרטורה הנדרשת, המקטע המואר יתחיל שוב להבהב.

- סובב את כפתור ההפעלה המסתובב בניגוד לכיוון השעון. הקפוצ'ינטור והצינורית יישטפו במים נקיים.
- סובב את כפתור ההפעלה המסתובב עם כיוון השעון ברגע שהמיכל לניקוי התרוקן.
בזאת הסתיימה פעולת ניקוי הקפוצ'ינטור והמכונה מוכנה לשימוש.

מידע בטיחותי

- השגח על ילדים בעת השימוש במכשירי חשמל.
- השימוש במכונת הקפה ייעשה רק על ידי אדם מיומן בשימוש בה.
- לעולם אל תשתמש במכונת קפה פגומה או במכונת קפה בעלת כבלים חשמליים פגומים.
- אסור לטבול את מכונת הקפה במים.
- אין לחשוף את מכונת הקפה לפגעי מזג האוויר (גשם, שלג, קיפאון). לעולם אין לגעת במכונה בידיים רטובות.
- התקן את המכונה על משטח יציב ומאוזן העמיד בפני מים שעלולים לדלוף. לעולם אל תניח אותה על משטח חם (כגון תנור בישול). שים לב כי המכונה מותקנת במקום שאינו נגיש לילדים או לחיות מחמד.
- אם אינך משתמש במכונה במשך פרק זמן ארוך (כגון: עקב יציאה לחופשה) נתק תמיד את התקע מן החשמל.
- נתק תמיד את התקע החשמלי מן השקע בעת ניקוי המכונה.
- אל תמשוך בכבל החשמל או במכונה עצמה כדי לנתק את התקע מן השקע.
- אין לפתוח או לנסות לתקן את המכונה בעצמך! על כל תיקון להתבצע אך ורק ע"י הסוכן המורשה תוך שימוש בחלפים ובאביזרים מקוריים.
- שים לב כי לא קיימת סכנה של מעידה בשל הכבל החשמלי.
- אין להכניס את המכונה או חלק כלשהו ממנה במדיח כלים.
- יש להתקין את המכונה במיקום בו יש זרימת אויר טובה על מנת למנוע חימום יתר של המכונה.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי למנוע סיכון, יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היצרן/יבואן.

בדיקת המתח

המתח החשמלי של המכונה מכוון במפעל. בדוק האם אכן כיוונון המתח, המצוין על מדבקה בבסיס המכונה תואם את המתח הנהוג במדינתך (220V).

בדיקת הנתיך החשמלי

המכונה מופעלת בזרם של 10 אמפר. וודא כי לנתיך החשמלי אכן יש את הקיבולת המתאימה.